

# Bass Habit Rebel RA3600W

Inställning för **BAS** (se röd markering)

Kanal L & R: Bas **LPF: 80 Hz**

**BASS BOOST: 0 dB**

**LEVEL** ställs in enligt signalen från stereon

Min är **6 V**

Max är **0.2 V**

