

Bass Habit SPL Elite 8000.1D2/8000.1D1

Inställning för **BAS** (se röd markering)


INPUT R & W: BAS HPF: 20 Hz, LPF: 80 Hz

BASS BOOST: 0 dB

LEVEL ställs in enligt signalen från stereon

Min är **5 V**

Max är **0.2 V**



Bass Habit SPL Elite 8000.1D2/8000.1D1

Inställning för **MIDDAR** (se röd markering)

INPUT R & W: MIDDAR HPF: 100 Hz, LPF: 10 kHz

BASS BOOST: 0 dB

LEVEL ställs in enligt signalen från stereon

Min är **5 V**

Max är **0.2 V**

