

GAS MAD A1-70.2

Inställning för **DISKANT/HORN** (se orange markering)


Kanal L&R: **HPF: 4kHz**

BASS EQ: 0 dB

LEVEL ställs in enligt signalen från stereon

Min är **6V**

Max är **0.5V**



GAS MAD A1-70.2

Inställning för **MIDDAR/PLANKA** (se orange markering)


Kanal L&R: **HPF: 100 Hz**

BASS EQ: 0 dB

LEVEL ställs in enligt signalen från stereon

Min är **6V**

Max är **0.5V**



GAS MAD A1-70.2

Inställning för **BAS** (se orange markering)

Kanal L&R: **LPF: 80 Hz**

BASS EQ: **0 dB**

LEVEL ställs in enligt signalen från stereon

Min är **6V**

Max är **0.5V**

